

mumbi Kfz FM Transmitter Anleitung



Auf den folgenden Seiten
finden Sie die Bedienungs-
anleitung für unseren Kfz FM
Transmitter



[Zur Produktseite
auf mumbi.de](#)



[Zum mumbi
Kundenservice](#)



Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de

Kfz FM Transmitter Anleitung



Vorwort: Mit dem mumbi FM Transmitter wird Ihre Musik drahtlos von Speichermedien, MP3 Playern, Smartphones oder CD Spielern zu Ihrem Radio gesendet.

Der mumbi FM Transmitter verfügt über einen SD-Kartenslot, der zum Anschluss von **SD / MMC Karten** geeignet ist. Der USB Slot liest **USB Sticks** bis **max. 4 Gigabyte**. Es werden die **Formate MP3** und **WMA** unterstützt. Nach einer Unterbrechung beginnt der Transmitter beim letzten gespielten Stück/Track. Die mitgelieferte Fernbedienung vereinfacht die Bedienung und bietet so eine komfortable Lösung.



Abspielmöglichkeiten: Halten Sie bitte die (▶ / ||) Taste Ihrer Fernbedienung gedrückt. Ihnen stehen folgende Abspielmöglichkeiten zur Verfügung.

»» Random (**Ran**); All (**All**); Folder (**Fod**); Singel (**One**)

Inbetriebnahme: Stecken Sie den mumbi FM Transmitter in den 12/24 Volt Anschluss Ihres Fahrzeugs. Überprüfen Sie den festen und sicheren Halt. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und prüft, ob ein Datenmedium vorhanden ist. Der Transmitter beginnt bei vorhandenem und kompatiblen Medium die Wiedergabe automatisch.

Fernbedienung: Durch die Tasten (**FL+**) und (**FL-**) können Sie zwischen Unterordnern wechseln.

Frequenzeinstellung: Stellen Sie eine freie Frequenz am Autoradio ein und übernehmen Sie diese am Transmitter. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor: Drücken Sie direkt am Transmitter die Taste (**+**) oder (**-**) oder auf der Fernbedienung die CH-Taste (**CH+**) oder (**CH-**) um die MHz Zahl zu ändern.

Bei längeren Fahrten kann es sein, dass der Sendebereich geändert werden muss, um eine störungsfreie Übertragung zu gewährleisten. Grund dafür sind regional sendende Radiostationen. Suchen Sie sich daher einen freien regionalen Sendepfad. Der Sendeabstand zum nächsten Sender sollte mindestens 0.2 MHz betragen.

Tip! Es empfiehlt sich, den Sendersuchlauf Ihres Autoradios auszustellen und eine manuelle Suche der gewünschten Frequenz festzulegen. Im Bereich NRW hat sich der Sendebereich 87.5 MHz bewährt. Manuelle Einstellungen Ihres Autoradios entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Wiedergabe: Drücken Sie die (**▶ / II**) Taste zum Starten und Stoppen der Wiedergabe. Die (**◀ / >>**) Taste um Lieder vor oder zurück zu wählen.

Lautstärke: Die Lautstärke lässt sich durch Halten der (**◀ / >>**) Taste direkt am Transmitter bzw. durch die (**+** / **-**) Taste an der Fernbedienung einstellen. Es empfiehlt sich, für einen besseren Rauschabstand, die max. Lautstärke des Transmitters (Wert: 16) einzustellen, da Sie am Autoradio die Lautstärke regeln können.

Ausschalten: Entfernen Sie den Transmitter aus dem 12/24 Volt Anschluss.

Technische Daten:

Frequenzbereich: 87.5 - 108.0 MHz
Spannung: 12/24 V DC
Leistung: max. 50 nW
Modulation: FM
Abmessungen: 130 x 41 x 29 mm
Gewicht: 44 g



vor hohen Temperaturen schützen



Kunststoff



Fachgerechte Entsorgung

Bei technischen Fragen zu diesem Artikel können Sie uns gerne **Mo-Fr von 8-18 Uhr** und **Sa 10-16 Uhr** unter **0201/99 99 9 - 439** anrufen oder eine E-Mail an service@mumbi.de schreiben.