

mumbi USB Ventilator mit An/Aus Schalter Hinweis

Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Wartungs- und Pflegehinweise für unseren USB Ventilator.



den Ventilator gibt es in folgenden Farben:



Durch einen Klick auf den Farbkreis gelangen Sie direkt zur Produktseite auf www.mumbi.de



Zum mumbi
Kundenservice

Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Für Kinder ungeeignet und unzugänglich aufbewahren.
- Sollten Zweifel zum Betrieb, Sicherheit oder Anschluss des Gerätes aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Wenn das Gerät aus ungeklärten Gründen überhitzen sollte, ziehen Sie unverzüglich die Stromversorgung vom Netz und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Das Öffnen und Reparieren des Gerätes darf ausschließlich durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie das Gerät vom Netz und wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb.
- Berühren Sie den laufenden Ventilator niemals mit feuchten Händen.
- Vermeiden Sie harte Stöße, diese können zur Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Nicht in Räumen mit hoher Feuchtigkeit betreiben.
- Nicht in Wasser oder organische Lösungsmittel tauchen.
- Nicht in sehr heißer Umgebung > 60°C betreiben.
- Nicht auf instabilen Untergrund aufstellen und betreiben.
- Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es vom Netz nehmen.


Wartung



Das Gerät ist wartungsfrei, öffnen Sie dies bitte niemals selbst! Wenn Sie das Gerät öffnen erlischt der Garantieanspruch. Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die Carbonsäure, Benzin, Alkohol o. ä. enthalten. Diese Inhaltsstoffe greifen die Oberfläche des Gerätes an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubendreher, Drahtbürsten o. ä., um das Gerät zu reinigen.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem  Sammelplatz für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Safety instructions and warnings

- Keep out of the reach of children.
- If you are facing any problem with the operation, security or the connection of the unit please contact the manufacturer.
- In case of the product got overheated for unknown reasons, please disconnect the power supply immediately from the power source and contact the manufacturer.
- Opening and repairing of the device must be performed only by an authorized dealer.
- Don't replace damaged parts or power plug yourself, you only have to remove the device from the power supply and contact a specialist.
- Touching the product with wet hands is not allowed.
- Avoid hard impacts, this can damage the electronic circuits.
- Not to be used in rooms with high humidity.
- Do not put the product in water or organic solvents.
- Not to be exposed in a temperature more than 60°C.
- Not to be placed on an unstable surfaces while operating.
- Turn the power off before removing the product from the network.

Cautions



This product is maintenance free, please don't open it yourself. Your warranty will be no more valid if you open the device. Cleaning the devices must be performed be only from outside with a soft, dry cloth or a brush please unplug all power supplies before cleaning the device. Do not use any cleaning material containing carboxylic acid, gasoline, alcohol, etc. those substances attacks the surface of the device. Do not use sharp edged tools, screwdrivers, wire brushes, etc. to clean the device.

Environment protection



When this product expires couldn't be disposed with the normal waste (domestic waste), it can be wasted only along with the electronic recycling waste.