

mumbi Support magnétique du détecteur de fumée / m-RMAG

Mode d'emploi



Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de

Manuel d'utilisation

m-RMAG — Support magnétique du détecteur de fumée

i Note: Pour le montage et les mises en service des détecteurs de fumée, veuillez vous référer aux instructions stipulées dans leurs notices d'utilisation respectives.



FR

- Décollez le film protecteur du disque métallique pour le plafond (sans aimant).

N.B.: en cas de besoin vous pouvez utiliser un objet pointu comme un cutter ou épingle pour l'enlèvement.

- Collez la plaque métallique plafonnier à l'endroit choisi au plafond.
- Enlevez le film protecteur de l'élément de socle (avec aimants) et collez-le sur la plaque de montage du détecteur de fumée.
- Placez ensuite le détecteur tout simplement au centre du disque métallique monté au plafond veuillez vérifier que l'aimantation d'élément de plafond avec le socle tient bien.

- Pour enlever le détecteur de fumée du plafond, faites-le glisser latéralement sur l'élément métallique de plafond.

⚠ Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.

Ces supports sont conçus pour les détecteurs de fumée allant de diamètre de 8-15cm et un poids maximum supporté de 275g. Ces supports magnétiques sont applicables uniquement aux surfaces plates et lisses. Après l'application des deux fixations, plafonniers et sur le détecteur de fumée, il faut attendre 24 heures avant d'associer ces deux éléments.

Ce produit n'est pas destiné aux tapisseries en vinyle, le polystyrène, les surfaces anti-adhésives, recouvertes de silicone ou de Téflon.



mumbi[®]
Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen
www.mumbi.de